





LE COOK EXPERT ÉVOLUE

Magimix est heureux de vous présenter le programme Smart. Faites évoluer votre Cook Expert, accédez à de nouvelles fonctionnalités et un confort d'utilisation encore optimisé : nouveau programme rissolage 160°C, programmes dédiés aux accessoires optionnels, mijotage 4 h, sécurité enfants,... L'installation vous prendra environ 10 minutes : suivez attentivement les instructions p. 4 et 5.

Les 2 fichiers (flash.bin et lpc1788.bin) que vous avez téléchargés sont à copier-coller sur une clé USB vierge. Ce type de fichier ne réagit qu'au Cook Expert, il ne peut pas être ouvert sur votre ordinateur.

Assurez-vous que votre clé USB soit bien au format FAT 32 avant de mettre vos fichiers dessus. Privilégiez une clé de petite capacité.



Pour les consignes de sécurité relative à l'appareil, consultez le mode d'emploi du Cook Expert.

NOUVEAUTÉS

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS



Programme rissolage : 160°C

160°C et une rotation spécifique pour saisir et rissoler à la perfection viande ou légumes mais également pour réaliser des sauces caramel.



Mijotage 4 h

Pour des plats mijotés savoureux, vous pouvez régler jusqu'à 4 h de cuisson en mode Expert et Mijotage.

OPTION SÉCURITÉ ENFANTS



Lorsqu'elle est activée, cette fonction régule l'utilisation, évitant que les petits curieux mettent en marche l'appareil.

PROGRAMMES DÉDIÉS AUX ACCESSOIRES



Panier vapeur XXL

Pétrin XL

Si vous possédez l'un de ces accessoires, activez les dans Réglages > accessoires optionnels.

Ces programmes sont pensés pour optimiser l'utilisation de vos accessoires.

UNE UTILISATION OPTIMISÉE



Pour soupes veloutées et mijotées

La lame tourne quelques secondes au début pour une cuisson homogène et des soupes encore plus savoureuses.



Blancs en neige

Il est désormais possible de régler la température jusqu'à 110°C pendant ce programme (ex : merinque suisse...).



Rinçage plus silencieux

Un rinçage plus discret. Possibilité d'augmenter la vitesse au besoin



Témoin de chaleur

Le thermomètre devient rouge quand la température dépasse 60°C.



Mise en veille

L'arrêt automatique peut être réglé de 5 à 30 minutes

MISE A JOUR



* enfoncez les touches au maximum.

**apparition d'un flash blanc, un écran blanc, ou d'écritures sur fond noir.

SALIDOU

 $\begin{array}{l} \mathsf{PR}\acute{\mathsf{P}}\mathsf{ARATION}: 5 \mbox{ min} \\ \mathsf{POUR}: 200 \mbox{ g} \end{array}$

CUISSON : 15 min PROGRAMME : 🧶 🎧

125 g de sucre60 g de beurre demi-sel en morceaux10 cl de crème fleurette (ou liquide) 30% MG

- Dans le bol inox, mettez le sucre avec une cuillère à soupe d'eau.
 Enlevez le bouchon et lancez le programme RISSOLAGE,
 1 minute.
- 2 Ajoutez le beurre et lancez le programme **RISSOLAGE**, 9 minutes.
- 3 Lancez le programme EXPERT, 4 minutes/vitesse 1A/95°C. Par la goulotte, incorporez la crème en trois fois (1 tiers à chaque tour de lame).
- 4 Lancez le programme **EXPERT, 2 minutes/vitesse 2A/110°C.** Versez le salidou dans un pot, laissez refroidir puis réservez au réfrigérateur.

Astuce :

Ajustez la quantité de crème pour une texture plus ou moins épaisse. Le salidou est une pâte à tartiner naturelle. Le bocal se conserve au réfrigérateur pendant 3 à 4 semaines.

ESTOUFFADE DE JOUE DE BOEUF

PRÉPARATION : 20 min POUR : 4 PERSONNES CUISSON : 4 h PROGRAMME : 🛞 🛞

- 2 joues de boeuf parées (1 kg) en cubes de 4 cm
- 2 oignons coupés en 4
- 3 gousses d'ail dégermées et émincées
- 3 c.c. de fond de veau en poudre
- 35 cl de vin blanc
- 50 ml d'huile d'olive
 - Thym
 - Sel, poivre
 - Maïzena
- 1 Mettez les oignons dans le bol inox. Lancez le programme **EXPERT, 30 secondes/vitesse 13** (sans chauffer).
- 2 Ajoutez l'huile, la viande, les oignons, l'ail et le vin blanc. Enlevez le bouchon et lancez le programme **RISSOLAGE.** En parallèle, délayez votre fond de veau avec 300 ml d'eau pour le lier.
- 3 Ajoutez le fond de veau lié, le thym et sel et poivre. Lancez ensuite le programme **MIJOTAGE, 4 heures.**

Astuce :

Selon la consistance, versez un peu de Maïzena délayée à l'eau froide. Lancez le programme **MIJOTAGE, 5 minutes.**

Selon l'épaisseur de votre viande, il peut être nécessaire d'adapter le temps de cuisson.

QUE FAIRE SI ?

La mise à jour ne fonctionne pas...

Possibilité	Solution
Les fichiers sur la clé USB ne sont pas les bons.	Assurez-vous que vous n'avez pas effacer les données par mégarde. Si c'est le cas, rendez vous sur le site internet Magimix pour les télécharger à nouveau.
Le Cook Expert n'est pas branché.	Branchez-le. La mise à jour ne peut se faire sans alimentation.
Vous n'avez pas appuyé sur les bons boutons.	Appuyez sur les deux boutons noirs aux extrémités sous la touche STOP. En même temps, allumez la base et attendez 10 secondes sans lâcher les deux boutons. Relâchez une fois que l'écran devient blanc ou qu'un flash blanc ou des écritures apparaissent.
Vous n'avez pas appuyé suffisamment longtemps sur les boutons.	Attendez au moins 10 secondes et relâchez la pression seulement quand l'écran devient blanc ou qu'un flash blanc ou des écritures apparaissent.
La clé USB est mal insérée.	Vérifiez sa bonne installation et recommencez l'opération.
La clé USB n'est pas au bon format.	Insérez la clé dans votre ordinateur et sauvegardez les fichiers. Cliquez droit sur la clé et allez dans : > Propriété : si le système de fichiers n'est pas FAT32, il faut la formater. > Annuler ; Clic droit sur la clé ; Formater ; Choisir FAT32 comme système de fichiers. Remettez les deux fichiers .bin et recommencez l'installation de la mise à jour.
La clé USB n'est pas reconnue.	La taille de la clé USB est trop grosse ou trop petite. Choisissez une clé standard qui s'insère correctement dans le port USB.

Découvrez l'univers du Cook Expert et ses miliers de recettes !



Une application 100% gratuite et évolutive.

Découvrez nos vidéos de recettes, les recettes des internautes et ajoutez les vôtres !



Ref. 461102-2018/07