

FR

MODE D'EMPLOI SMART CONNECT

smart 
CONNECT



Blender
POWER



Téléchargez l'application Magimix



Android



Apple



magimix.fr



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LA BALANCE

Posez la balance sur une surface de travail stable et plane.

Le blender posé sur la balance doit être éteint au moment d'allumer celle-ci.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

Nettoyez la balance avec un chiffon humide.

Ne laissez pas de l'eau s'infiltrer dans la balance.

Laisser tomber ou manipuler brusquement la balance peut l'endommager.

Retirez les piles si la balance est inutilisée pendant une longue période.

Si le produit ne fonctionne pas, vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens ou qu'elles ne sont pas trop faibles.

La balance est à usage domestique.

Caractéristiques du produit

Max : 10 kg.

Précision : par incrément de 1 g.

Alimentation : 3 piles 1.5V AAA

① : Mise en marche/arrêt. L'écran affiche « 8888 » puis « 0 ».

UNIT : changement unité (g-ml/kg/lb/oz)

Appuyez 3 secondes puis relâchez pour effectuer le changement Eau : 1g = 1ml. Cela peut varier selon les liquides utilisés (la graduation passe de gramme/millilitre à kilogramme, ou de livre à once).

TARE : Remise à zéro

Arrêt automatique au bout de 3 min de non-utilisation (environ).

Affichages spéciaux

UNST : la balance est instable. Posez la balance sur une surface stable et plane.

EEEE : surpoids.

Lo : la batterie est faible, il faut remplacer les piles.

Errl : rapprochez-vous du service consommateur.

1. INSTALLER LA BALANCE CONNECT

Une balance qui facilite la pesée !

Grâce à cette balance connectée en bluetooth, pesez vos ingrédients directement dans le bol. La pesée s'affiche en temps réel sur votre smartphone. Posez directement votre Blender sur la balance, et laissez vous guider étape par étape tout au long de la recette grâce à l'Application Magimix.

1. Insérez les piles (fournies) sous la balance.

2. Placez le Blender sur la balance.



3. Allumez la balance en balayant le bouton ON/OFF placé à l'avant.



Un témoin lumineux bleu indique lorsque la balance est allumée.

2. CONNEXION AVEC LE BLENDER

Avant de commencer :

1. Téléchargez l'application Magimix. 
Créez votre compte et connectez-vous.
2. Allumez votre Blender et sélectionnez le mode Bluetooth.
3. Activez le Bluetooth de votre téléphone.
4. Dans l'App activez la connexion Bluetooth dans les paramètres.
Vous êtes connectés.




Apple



Android

Connexion



5. Allumez la balance. Elle se connecte alors automatiquement à l'App. Cliquez sur l'icône Bluetooth pour vérifier.

Rejoignez la communauté Magimix !

Des centaines de recettes et de nombreuses fonctionnalités pour vous accompagner dans votre cuisine du quotidien ou les grandes occasions.

Votre allié santé au quotidien

L'application Magimix vous permet de suivre au mieux votre alimentation et contrôler vos apports nutritionnels. Chaque recette détaille le nombre de calories, glucides, lipides, protéines qu'elle contient. Puis retrouvez une synthèse journalière et mensuelle de vos apports.

Bénéficiez d'informations encore plus précises avec la Balance Connect* qui intègre la pesée à votre Blender. Maîtrisez également vos régimes alimentaires grâce aux nombreux filtres santé.



De nombreuses fonctionnalités

Retrouvez un grand nombre d'autres fonctionnalités. Organisez-vous simplement grâce aux menus, à la liste des courses, aux favoris ...

Échangez avec la communauté en notant et commentant les recettes.

Suivez-nous

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour être au courant en temps réel des nouvelles recettes qui vous sont proposées.





Blender

P O W E R



magimix®